

A4YH200 - AEG



A4YH200
A4YH200
AEG - Droogkasten accessoires

AEG

Het Dryer Rack wordt in de trommel geplaatst, zodat delicate kleding zoals wollen truien, zijde of alles wat plat gedroogd moet worden, voorzichtig gedroogd kan worden. Verzorgen van je kleding tijdens het drogen zorgt dat ze langer mee gaan.

HET DRYER RACK. EENVOUDIGE VERZORGING VAN KLEDING

Met het Dryer Rack kun je drogen zonder belasting voor delicate kleding. Eenvoudig te installeren en te verwijderen; je plaatst het rek eenvoudig in de trommel en delicate items zoals wollen truien of zijde worden voorzichtig gedroogd.

EIGENSCHAPPEN:

Fysieke kenmerken

Kleur **Wit**

Eco label

Betaalbaar met ecocheques **Neen**

A4YH200 - AEG

