

CDG914XB1 - BOSCH



€ **1599,99**



more info on website



4242005325900

CDG914XB1

CDG914XB1
BOSCH - Stoomoven



- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Home Connect with Remote Control and Monitoring: discover the full potential of your smart oven.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebraad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

The connected way of cooking.

EIGENSCHAPPEN:

Algemeen

Inhoud ovenruimte	38 Liter
Installatie stoomoven	Inbouw
Inhoud waterreservoir	1,3 Liter

Ovenkenmerken

Maximale oventemperatuur	100 °C
--------------------------	---------------

Fysieke kenmerken

Nishoogte (minimaal) :	45 cm
Kleur	Zwart
Nisdiepte (minimaal) :	55 cm
Nisbreedte (minimaal) :	56 cm
Diepte	54,8 cm
Breedte	59,4 cm
Aansluitwaarde :	1750 W
Hoogte	45,5 cm


CDG914XB1 - BOSCH

Want to unlock the full potential of your appliance?
Just connect your oven to your registered Home
Connect account (www.home-connect.com) to control
it from anywhere you want, whenever you want, the
way you want. Benefit from exiting possibilities
offered by our numerous ecosystem partners. You can
even use voice control with Amazon Alexa or Google
Assist. Start and stop cooking functions, change
settings and manage favourites - all while away from
your kitchen. Settings are synced between the app
and the oven. You'll be informed via push notifications
as soon as the programme is done. Software
downloads keep your oven up to date.



Eco label

Betaalbaar met ecocheques

Neen



CDG914XB1 - BOSCH



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakschamier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
22	0-1	3
	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte
opgebouwd vlak	
Inductiekookzone	42 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm
gaskookplaat	32 mm
elektrische kookplaat	32 mm